



Handbuch Digitale Tafel



Modell

DT-86A80-L20HM DT-75A80-L20HM DT-65A80-L20HM

Die Modellbezeichnung befindet sich auf einem Aufkleber auf der Rückseite der Digitalen Tafel.





1.	Sicherheitshir	weise	4
	1.1. Kabel		4
	1.2.Wichtige Infor	mationen	4
2.	Sicherheitsvo	rkehrungen	6
З.	Reinigung		7
	3.1.Reinigen des l	Bildschirms	7
	3.2.Reinigen des	Gehäuse	7
4.	Lieferumfang		8
5.	Warenannahr	ne	8
6.	Montage und	Verkabelung	9
	6.1.Anbringen de	r Wandhalterung	9
	6.2.Belüftung		11
	6.3.Übersicht der	Anschlüsse auf der Rückseite	11
	6.4.Frontanschlü	sse	12
7.	Inbetriebnahr	ne	13
	7.1. Stromanschlu	ss	13
	7.2.LAN		13
	7.3.WLAN		13
	7.3.1.Android [Display	13
	7.3.2.Windows	WLAN Einstellung	13
	7.4.Quelle wechs	eln	13
8	Automatisch I	Einschalten	14
9.	Automatisch A	Ausschalten	16
10). Android Betri	ebssystem	18
	10.1.Float Menü		18
	10.2.Hardware To	aste Quelle	19
	10.3.Systemeinst	ellungen	20
	10.4.Allgemeine	Funktionen	20
	10.5.Netzwerk	1111	21
		heineking media	



10.6.Anzeige	26
10.7.Lautstärke	30
10.8.Speicher	31
10.9.Zeit und Sprache	32
11. Fernbedienung	37
12. Verhalten im Schadensfall	38
13. Hilfe und Support	39







1. Sicherheitshinweise

1.1. Kabel

- 🔔 ACHTUNG!
- Verwenden Sie zur Stromversorgung nur das mitgelieferte Stromkabel.
- Verwenden Sie zur kabelgebundenen Bildschirmübertragung nur das mitgelieferte oder ein von heinekingmedia freigegebenes HDMI-Kabel.
- Verwenden Sie für Touch Weitergabe an externe Geräte nur das mitgelieferte oder ein von heinekingmedia freigegebenes USB-Kabel.
- Verwenden Sie für alle weiteren Anschlüsse nur in Deutschland zugelassene Kabel.
- Die Verwendung anderer oder nicht zugelassener Kabel oder Adapter kann zu Störungen, Fehlfunktionen oder Schäden führen.

1.2. Wichtige Informationen

WARNUNG

SCHÜTZEN SIE DAS GERÄT VOR NÄSSE UND FEUCHTIGKEIT DA DIES ANSONSTEN ZU STROMSCHLÄGEN ODER BRAND FÜHREN KANN. VERWENDEN SIE DEN NETZSTECKER DIESES GERÄTS NICHT MIT EINEM VERLÄNGERUNGSKABEL ODER EINER STECKDOSENLEISTE WENN DIE STECKERSTIFTE NICHT VOLLSTÄNDIG EINGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN.

DAS ÖFFNEN DES GEHÄUSE DARF NUR DURCH QUALIFIZIERTE FACHLEUTE ERFOLGEN. DAS GERÄT VERFÜGT IM INNEREN ÜBER KOMPONENTEN DIE UNTER HOCHSPANNUNG STEHEN.

VORSICHT

UM STROMSCHLÄGE ZU VERHINDERN, ZIEHEN SIE IMMER DAS NETZKABEL AUS DER STECKDOSE. ES KANN ERST GEWÄHRLEISTET WERDEN, DAS KEINE DER GERÄTEKOMPONENTEN UNTER SPANNUNG STEHT, WENN DAS GERÄT VOM STROMNETZ GETRENNT WURDE. ES GIBT KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN KOMPONENTEN IM INNEREN DES GERÄTS. WARTUNGSARBEITEN DÜRFEN NUR DURCH QUALIFIZIERTE FACHLEUTE DURCHGEFÜHRT WERDEN.

Warnung vor elektrischer Spannung.

Allgemeines Warnzeichen





Vorsicht: Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Stromkabel. Sollte das Gerät ohne Stromkabel geliefert worden sein, wenden Sie sich bitte an unseren Support unter <u>support@heinekingmedia.de</u>. Das Stromkabel ist für die an der Steckdose gelieferte Netzspannung gemäß Sicherheitsnorm (Typ H05VV-F 3G) zugelassen.

Das Gerät ist nur für die Nutzung in Innenräumen konzipiert.





2. Sicherheitsvorkehrungen

BEACHTEN SIE ZWINGEND DIE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN.

- BITTE ÖFFNEN SIE DAS GERÄT NICHT. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Komponenten. Ein entfernen der Abdeckung kann birgt Risiken und kann zu Stromschlägen führen. Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden.
- Es muss vermieden werden, das das Stromkabel geknickt, gequetscht oder anderweitig beschädigt wird.
- Es dürfen keine schweren Gegenstände auf das Stromkabel gelegt werden. Dies kann zur Beschädigung des Stromkabels führen und Stromschläge oder Feuer auslösen.
- Verwenden Sie nur Netzkabel vom Typ H05VV-F 3G mit einem Querschnitt von 0,75 mm² die europäischen Sicherheitsbestimmungen entsprechen.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen , ziehen Sie den Netzstecker.
- Das Gerät sollte in der Nähe einer gut zugänglichen Steckdose aufgestellt werden.
- Flüssigkeiten dürfen nicht in das Gehäuse gelangen und das Gerät nur in trockenen Räumen betrieben werden.
- Es dürfen keinesfalls Gegenstände in die Gehäuseschlitze gesteckt werden. Spannungsleitende Teile können zu einer Beschädigung des Geräts, gefährlichen Stromschlägen oder Feuer führen.
- Sorgen Sie f
 ür einen stabilen Stand, bzw. einer stabilen Montage des Ger
 äts, da dieses beim Fallen schwere Besch
 ädigungen oder Verletzungen hervorrufen kann.
- Das Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.
- Vorsicht bei Beschädigung des Glases. Unachtsamkeit kann zu schweren Verletzungen führen.
- Belüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden.
- Es sollte eine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet sein, da das Gerät ansonsten überhitzen kann.
- Das Gerät sollte nicht direkt vor Heizkörpern oder anderen Wärmequellen aufgestellt werden.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Das Gerät darf nur vorsichtig Transportiert werden.
- Bewahren Sie die Original Verpackung für einen späteren Transport oder Servicefall auf.
- Reinigen Sie die Lüftungsschlitze regelmäßig (Empfehlung einmal im Monat)
- Verwenden Sie die voreingestellten Farbeinstellungen

Eine Produktinformation der heinekingmedia GmbH | Hamburger Allee 2-4 | 30161 Hannover | Tel. +49 (0) 511 67 519 -0 info@heinekingmedia.de | www.heinekingmedia.de | © 2018 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Version 2.2

heinekingmedia



3. Reinigung

- 3.1. Reinigen des Bildschirms
 - Staub auf dem Panel kann vorsichtig mit einem weichen Tuch entfernt werden.
 - Verwenden Sie hierfür ein fusselfreies weiches Tuch.
 - Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Glasreiniger.
 - Verwenden Sie zum reinigen kein hartes oder kratzendes Material.
 - Achten Sie darauf, das kein starker Druck auf die Panel Oberfläche ausgeübt wird.
 - Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger.

3.2. Reinigen des Gehäuse

- Der Netzstecker muss vor dem Reinigen aus der Steckdose gezogen werden.
- Das Gehäuse vorsichtig mit einem weichen Tuch abwischen.
- Das Gehäuse kann vorsichtig mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Danach mit einem trockenen Tuch nach wischen.

HINWEIS:

Das Gerät dürfen auf KEINEN FALL mit Benzol, Verdünnungen, Glasreiniger, Politur, alkoholhaltige Lösungsmittel, Insektiziden, Wachs oder Waschmittel gereinigt werden.





Einleitung

Herzlich willkommen!

Dieses Handbuch bietet grundlegende Informationen, die Sie zur optimalen Nutzung Ihrer Digitalen Tafel benötigen. Damit Sie Ihr Tafel System schnell sowie einfach in Betrieb nehmen können, lesen und befolgen Sie bitte aufmerksam die nachfolgenden Punkte. Wir zeigen Ihnen in wenigen Schritten die erforderlichen Einstellungen

4. Lieferumfang

Im <u>Lieferumfang</u> enthalten sind:



1x Fernbedienung



1x Stromkabel 3m



2x Batterien



2x Stifte



1x HDMI Kabel 5m



1x USB Touch Kabel 5m



8x Schrauben und Dübel für Wandhalterung

5. Warenannahme

Achtung – Wichtiger Hinweis für die Warenannahme!

Bitte prüfen Sie direkt bei Warenannahme, ob eine Beschädigung der Kartonage oder Verpackung vorliegt (Sichtprüfung). In diesem Fall müssen Sie die Annahme der Ware unbedingt verweigern! Der Spediteur wird die Lieferung wieder zurücknehmen und eine Neulieferung einleiten.



heinekingmedia



Bitte prüfen Sie auch unmittelbar nach <u>Warenannahme</u> die Funktion der gelieferten Ware (Funktionsprüfung). Das Gerät muss ausgepackt, angeschlossen und angeschaltet werden. Sollte ein Mangel festgestellt werden (z. B. Beschädigung des Gehäuses), muss dieser innerhalb von 3 Werktagen nach Lieferung an heinekingmedia gemeldet werden (Siehe Kapitel 11. – <u>Verhalten im</u> <u>Schadensfall</u>). Bitte beachten Sie, dass bei Displays einige mögliche Mängel nur im eingeschalteten Modus erkennbar sind (Gerät startet nicht, Pixelfehler, Glasbruch)!

Erfolgt die Schadensmeldung später oder wird eine Ware mit Transportschaden angenommen, kann heinekingmedia keine kostenfreie Schadensregulierung einleiten und der Kunde hat sämtliche Reparatur- und Frachtkosten zu tragen!

6. Montage und Verkabelung

Wichtige Montagehinweise für die Befestigung der Wandhalterungen an den Displays.

6.1. Anbringen der Wandhalterung

Die von der heinekingmedia GmbH gelieferten Tafel Systeme verfügen auf der Geräterückseite über Montagevorrichtungen zur Befestigung von Wandhalterungen. Diese entsprechen der VESA Norm (Video Electronics Standards Association) und bestehen aus vier Gewindehülsen, die im Rechteck angeordnet sind. Je nach Display unterscheiden sich die Abstände und Gewindemaße. Vergewissern Sie sich, dass Sie nur die mitgelieferte oder eine spezifizierte Wandhalterung installieren.

Um Displayschäden zu vermeiden, ist es wichtig, vor der Montage der Wandhalterung an das Display die korrekten Schrauben bereit zu legen und zu testen. Die Tiefe der Gewindelöcher ist hierbei, je nach Display Modell, unterschiedlich. Werden irrtümlich zu lange Schrauben verwendet, kann es zu irreversiblen Schäden am Display kommen, die nicht durch Garantien der Hersteller oder die heinekingmedia GmbH abgedeckt sind!

Die heinekingmedia GmbH empfiehlt, die Montage und/oder Installation dieses Produktes von fachkundigen Personen ausführen zu lassen.

Bitte sehen Sie im Datenblatt Ihres Displays nach und stellen Sie sicher, dass das Gewicht und die Größe des Bildschirms das maximale Gewicht und die maximale Größe nicht überschreiten, die für diese Halterung angegeben sind. Zusätzlich sollten Sie darauf achten, dass für die Montage des Bildschirms verwendete Schrauben eine geeignete Länge und einen passenden Durchmesser haben.



heinekingmedia



Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage, Verwendung unpassenden Montagematerials oder Einsatz von ungeeigneten Werkzeugen entstehen, besteht durch heinekingmedia keine Haftung!

Verwenden Sie nur original Montagematerial des Herstellers.

WICHTIG! Die mitgelieferte Wandhalterung ist nicht für die Montage an Leichtbauwänden geeignet.

Geräteansicht von hinten:



Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich Schrauben, deren Gewinde nicht länger ist als die Tiefe der Gewindehülse plus der Stärke der Wandhalterung.
- Prüfen Sie die Einschraubtiefe der Schrauben durch lockeres Eindrehen der Schrauben in die Gewindehülse, ohne die Halterung an das Display zu montieren. Sie sollte ohne Kraftaufwand vollständig einschraubbar sein.
- Sollten die vorliegenden Schrauben zu lang sein, können Sie die Einschraubtiefe durch Verwenden von entsprechenden Abstandhaltern verkleinern. Verwenden Sie nach Möglichkeit nicht mehr als einen Abstandhalter pro Schraube.
- Drehen Sie die Schrauben grundsätzlich von Hand bis zum Anschlag der Schraube vorsichtig ein.
- Verwenden Sie niemals elektrisch betriebene Montagewerkzeuge wie Akkuschrauber oder Bohrmaschinen um die Schrauben fest anzuziehen.
- Zum Festziehen der Schrauben benutzen Sie bitte einen passenden Schraubendreher und ziehen diese auch nur handfest an.

Wenn Sie diese Hinweise sorgfältig beachten, wird Ihnen eine sachgemäße Montage der Halterung an das Display gelingen.







6.2.Belüftung

Wenn Sie das Gerät an einer senkrechten Wand montieren, lassen Sie mindestens 40 mm Raum zwischen der Geräterückseite und der Wandfläche. Beachten Sie die unten dargestellten Montagemaße, damit ausreichende Belüftung gewährleistet ist. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur stets unterhalb von 35 °C liegt.



6.3. Übersicht der Anschlüsse auf der Rückseite

Auf der Rückseite der Digitalen Tafel befinden sich folgende Anschlüsse:

<u>Eingang</u>		Ausgang
1x DP		1x HDMI out
1x HDMI		1x RJ45 out
1x VGA		1x Spdif (Optical)
1x USB-C		1x Kopfhörer
1x USB Tou	ıch	
2x USB 3.0	C	
1x USB 2.0)	
1x RJ45		
1x RS232		
1x Audio		
1x AV		
		heineking media





6.4. Frontanschlüsse

Zusätzliche USB-Ports befindet sich auf der Vorderseite. Hier sind drei USB 3.0 Ports, die sowohl für Android als auch für Windows verwendet werden können.

Ebenfalls auf der Frontseite sind ein HDMI und USB Touch Anschluss vorhanden, mit dem das Touch Signal auch direkt an externe Geräte weitergegeben werden kann.





7. Inbetriebnahme

7.1. Stromanschluss

Schließen Sie das mitgelieferte Stromkabel an den Anschluss auf der Rückseite des Displays an und verbinden Sie die andere Seite des Kabels mit einer gut zugänglichen Steckdose (230V). Verwenden Sie nur das mitgelieferte Stromkabel oder ein von heinekingmedia freigegebenes Kabel. Für Schäden und Verletzungen durch verwenden von falschen Stromkabeln übernimmt die heinekingmedia GmbH keine Haftung.

7.2.LAN

Schließen Sie ein LAN-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den RJ45 Netzwerkanschluss an die Rückseite des Displays an und verbinden Sie die andere Seite mit einer dafür vorgesehenen Netzwerk-Anschlussdose, einem Switch oder einem Router.

7.3.WLAN

Um Ihre Digitale Tafel mit dem WLAN zu verbinden, gibt es zwei verschiedene Varianten.

7.3.1. Android Display

Apps → Einstellungen → WLAN → WLAN auswählen und Kennwort eingeben

7.3.2. Windows WLAN Einstellung

Einstellungen → Netzwerk- und Interneteinstellungen öffnen → WLAN → Verfügbares WLAN einrichten

7.4.Quelle wechseln

Sie haben die Möglichkeit über den Frontbutton (Rechteck mit Pfeil nach rechts) jederzeit von Ihrer Windows Oberfläche in Ihre Android Oberfläche zu wechseln.





8. Automatisch Einschalten

Die automatische Einschaltzeit festzulegen betätigen Sie zunächst bitte den Button mit dem Zahnrad-Symbol auf Ihrer Geräte Vorderseite.



Anschließend öffnet sich das Einstellungen Menü. Wählen Sie hier die Option "Automatisches Ein- und Ausschalten".

	Einstellungen	×	
Allgemeine Funktionen	Automatisches Starten		
	Startzeit	07:00 Montag >	
	Automatisches Herunterfahren		
🙆 Anzeigen	Zeit zum Herunterfahren	23:59 Freitag >	
⊂)» Lautstärke			
Automatisch Ein- und Ausschalten			
🔁 Speichern			
1	heinekina media		



Aktivieren Sie die Funktion *"Automatisches Starten"* indem Sie den Schieberegler nach rechts bewegen. In der nächsten Ansicht haben Sie dann die Möglichkeit die Einschaltzeit Ihrer Digitalen Tafel zu hinterlegen. Hierfür wählen Sie erst einmal die Wochentage, an dem das Gerät automatisch starten soll. Unter Stunde und Minute können Sie nun die Uhrzeit für den automatischen Start festlegen. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK.



Es gibt nur eine Einstellung für die automatische Einschaltzeit. Der automatische Start an verschiedenen Wochentagen zu anderen Uhrzeiten ist nicht möglich.





9. Automatisch Ausschalten

Um die automatische Ausschaltzeit festzulegen betätigen Sie zunächst bitte den Button mit dem Zahnrad-Symbol auf Ihrer Geräte Vorderseite.



Anschließend öffnet sich das Einstellungen Menü. Wählen Sie hier die Option "Automatisches Ein- und Ausschalten".

	Allgemeine Funktionen	Automatisches Starten		
ÆÐ.	Notzwork	Startzeit	07:00 Montag >	
₩,	Netzwerk	Automatisches Herunterfahren		
o	Anzeigen	Zeit zum Herunterfahren	23:59 Freitag >	
J»	Lautstärke			
Ð	Automatisch Ein- und Ausschalten			
	Speichern			
	}			
		heineking media		



Aktivieren Sie die Funktion *"Automatisches Herunterfahren"* indem Sie den Schieberegler nach rechts bewegen. In der nächsten Ansicht haben Sie dann die Möglichkeit die Ausschaltzeiten Ihrer Digitalen Tafel zu hinterlegen. Hierfür wählen Sie erst einmal die Wochentage, an dem das Gerät automatisch herunterfahren soll. Unter Stunde und Minute können Sie nun die Uhrzeit für das automatische Ausschalten festlegen. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK.

	Eins	tellungen		×
Allgemeine Funktionen	<	Zeitanpass	ung	
Wetzwerk	Montag Dienstag	22	58	
စြာ Anzeigen	Mittwoch Donnerstag	23 Stunde	59 Minute	
⊂]》 Lautstärke	Freitag Samstag	0	0	
C Automatisch Ein- und Ausschalten	Sonntag			
🔂 Speichern	Abbr	echen	ОК	

Es gibt nur eine Einstellung für die automatische Ausschaltzeit. Der automatische Ausschalten an verschiedenen Wochentagen zu anderen Uhrzeiten ist nicht möglich.





10. Android Betriebssystem

Es steht Ihnen ein vollwertiges Android Betriebsystem mit einer eigenen Digitalen Tafel – Software zur Verfügung. Um das Android Betriebsystem aufzurufen gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten.

10.1.Float Menü

Eine Möglichkeit ist, die Android Oberfläche über das Float Menü aufzurufen. Drücken Sie dafür auf die Android Taste an der rechten Front-Seite der Digitalen Tafel.



Nach Betätigung der Taste erscheint folgende Leiste, diese dient zur schnell Bedienung des Android Systems.

~	←		;
7.1.1	7.1.2	7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 7.1.8. 7.1.9. 7.1.10 7.1	.11
	7.1.1	minimieren	
	7.1.2	zurück	
	7.1.3	Home Screen	
	7.1.4	m Hintergrund geöffnete Apps	
	7.1.5	Quelle	
	7.1.6	Einstellungen	
	7.1.7	Digitale Tafel Software	
	7.1.8	Mute	
	7.1.9	_autstärke	
	7.1.10	Helligkeit	
	7.1.11	Bildschirm schwarz schalten	
		heineking media	
	Eine Produkt	rmation der heinekingmedia GmbH Hamburger Allee 2-4 30161 Hannover Tel. +49 (0) 511 67 519 -0	





10.2. Hardware Taste Quelle

Eine andere Möglichkeit besteht über die Hardware Taste Quelle (Source). Drücken Sie dafür auf die Taste mit dem Rechteck und dem Pfeil nach rechts.

		CH-	CH+		Ú
Es erscheint ei	n Menü, in dem Sie die	Source- Tas Quelle Andro	ste bid auswäl	hlen könne	n.
	∃ Signalquelle				
	ŵ	Android			
		OPS •			
		Туре-С 🔍			
	FR	ONT HDMI			
	P	OST HDMI			
		VGA •	~		
		DP •			
	000	AV •			
	heineking med	ia			



10.3. Systemeinstellungen

Die Systemeinstellungen finden Sie unter Apps → Einstellungen, hier können Sie personalisierte Einstellungen vornehmen.

10.4.Allgemeine Funktionen

Unter diesem Punkt hat man die Möglichkeit:

- den Energiesparmodus einzuschalten
- den Startkanal festzulegen
- den automatischen Start des OPS-PC einschalten und festlegen, ob dieser nur bei der Quellenauswahl OPS oder bei jeder beliebigen Quelle geschehen soll
- die Temperaturanzeige auf dem Display zu aktivieren
- das Float Menü auch rechts und links aufzurufen
- Qualität des HDMI Ausgang festlegen

	Eins	stellungen			×
Allgemeine Funktionen	Wenn es kein Videosian Zeit ausgeführt wird, wi versetzt und wird Wind	nal gibt und kein Vorga ird das Gerät automati ows gleichzeitig herur	ang innerhalb der ang sch inden Standby-M itergefahren	egebenen Dodus	
Wetzwerk	Startkanal				
	Android	OPS	Туре-С	FRONT HDMI	
🙆 Anzeigen	POST HDMI	VGA	DP	AV	
(1) Lautstärke	Letzter Kanal				
	OPS starten				
Automatisch Ein- und Ausschalten	Signalquelle OPS	Signalquelle beliebig			
🗟 Speichern	Temperaturanzeig	e			





10.5. Netzwerk

Unter diesem Punkt kann man die Einstellungen für WLAN und LAN vornehmen, einen Hotspot einrichten und den Netzwerkstatus abfragen.

	Einstellungen	×
Allgemeine Funktionen	Drahtloses Netzwerk	>
A Netzwerk	Verkabeltes Netz	>
	Hotspot einstellen	>
ထြ Anzeigen	Netzwerkstatus	>
☐ Lautstärke		
Automatisch Ein- und Ausschalten		
🗟 Speichern		







10.5.1. Drahtloses Netzwerk

Hier kann WLAN aktiviert werden und das gewünschte WLAN-Netz ausgewählt werden.

		Einstellungen	×
	Netzwerk	< Drahtloses Netzwerk	
		Liste aktualisieren Manuell hinzufügen hkm-mobile Verbunden	*
0	💽 Anzeigen	Kabel Deutschland H.	·····
		hkm-24	<u></u>
⊲ »	Lautstärke	hkm-schulung	<u></u>
		hkm-trial	<u></u>
G	Automatisch Ein-	hkm	R
	una Aussenaten	Digitale Tafel 1	<u></u>
	Craicharn	EDYOU	<u></u>
[<u>=o</u> '	Speichern	DonutStayOffline	<i></i>
		DT75EDU	?
	Zeit und Sprache		







10.5.2. Kabelgebundenes Netzwerk

Hier kann das Ethernet (kabelgebundenes Netzwerk) de- und aktiviert werden

		Einstellungen	<
	Netzwerk	< Verkabeltes Netz	
0	Anzeigen	IP-Adresse automatisch abrufen IP-Adresse manuell festlegen	
⊲ »	Lautstärke		
Q	Regelmäßig ein- und ausschalten		
[<u>0</u>]	Speichern		
	Zeit und Sprache		



10.5.3. Hotspot einstellen

Hier kann derHotspot der Digitalen Tafel aktiviert werden. Die Digitale Tafel bietet die Möglichkeit einen eigenen Hotspot zu aktivieren und somit ein eigenes Netzwerk aufzubauen.

		Einstellungen	×
	Allgemeine Funktionen	< Hotspot	
	Netzwerk		
0	Anzeigen		
¢)	Lautstärke	Bitte aktiveren Sie zuerst den Hotspot	
Q	Automatisch Ein- und Ausschalten		
Fo	Speichern		
		heineking media	





10.5.4. Netzwerkstatus

Hier erhält man eine Übersicht des aktuellen Netzwerkstatus.

			Einstellung	len	×
	Allgemeine Funktionen	<		Netzwerkstatus	
	Netzwerk		LAN - Netzwerk WLAN - Netzwerk	nicht verbunden nicht verbunden	
ຼິ	Anzeige		IP Addresse Subnet Mask	0.0.0.0	
¢	Lautstärke		Gateway DNS	0.0.0.0	
Q	Automatisch Ein- und Ausschalten				
[19]	Speichern				







10.6. Anzeige

Es gibt vier verschiedene Helligkeitsmodi.

10.6.1. Standard

Hier ist ein vordefinierter Standard Wert von 70 hinterlegt.

		Einstellungen	×
	Allgemeine Funktionen	Helligkeit Standard Benutzerdefiniert Automatisch Energiesparmodus	
	Netzwerk	Helligkeit	
ຼ	Anzeige	* 70	
⊲ »	Lautstärke	Hintergrundbild festlegen >	
3	Automatisch Ein-	Systemassistent >	
Ϋ́,	und Ausschalten	Bildschirm sperren	
-0	Speicher		







10.6.2. Benutzerdefiniert

Hier kann der Wert individuell von 0 - 100 eingestellt werden.

		Einstellungen	×
	Allgemeine Funktionen	Helligkeit Standard Benutzerdefiniert Automatisch Energiesparmodus	
	Netzwerk	Helligkeit	
ြို	Anzeigen	i 80	
¢	Lautstärke	Hintergrundbild festlegen >	
Q	Automatisch Ein- und Ausschalten	Systemassistent > Bildschirm sperren	
	Speicher		

Eine Produktinformation der heinekingmedia GmbH | Hamburger Allee 2-4 | 30161 Hannover | Tel. +49 (0) 511 67 519 -0 info@heinekingmedia.de | www.heinekingmedia.de | © 2018 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Version 2.2

heineking**media**





10.6.3. Automatisch

Hier passt sich der Wert automatisch dem Umgebungslicht an.

		Einstellungen	×
	Allgemeine Funktionen	Helligkeit Standard Benutzerdefiniert Automatisch Energiesparmodus	
	Netzwerk	Helligkeit	
۲ ا	Anzeigen	20	
۲»	Lautstärke	Hintergrundbild festlegen >	
\bigcirc		Systemassistent >	
		Bildschirm sperren	
	Speichern		





10.6.4. Energiesparmodus

Hier wird der Wert auf das mögliche Minimum reduziert.

		Einstellungen	×
	Allgemeine Funktionen	Helligkeit Standard Benutzerdefiniert Automatisch Energiesparmodus	
	Netzwerk	Helligkeit	
0	Anzeige	i 40	
۲»	Lautstärke	Hintergrundbild festlegen >	
Q	Automatisch Ein- und Ausschalten	Systemassistent > Bildschirm sperren	
	Speicher		







10.7. Lautstärke

Die Digitale Tafel verfügt über zwei integrierte 12W Lautsprecher.

In diesem Bereich kann man die Lautstärke festlegen.

Die Lautstärke kann ebenfalls über die Front-Hardware-Tasten und das Bildschirmmenü eingestellt werden

	Einstellungen	×
Allgemeine Funktionen	Medien	
A Notzwork	m∰1) 0	
W INELZWEIK		
စြာ Anzeige		
ปี» Lautstärke		
Automatisch Ein- und Ausschalten		
Speicher		





10.8. Speicher

Hier wird die aktuelle Speicherbelegung in den Bereichen Fotos & Videos, Musik & Audio, andere Apps, Dateien und System angezeigt.







10.9. Zeit und Sprache

In diesem Bereich können das Datum und die Uhrzeit, die Sprache und Eingabemethode ausgewählt werden.

		Einstellungen	×
¢	Lautstärke	Datum und Uhrzeit >	
Q	Automatisch Ein- und Ausschalten	Sprache und Eingabemethode >	
	Speicher		
	Zeit und Sprache		
¢	Werkseinstellungen		
í	Über das Gerät		





10.9.1. Datum und Uhrzeit

Es gibt hier die Auswahlmöglichkeit das Datum und die Uhrzeit, sowie die Zeitzone automatisch aus dem Netzwerk aktualisieren zu lassen.

Alternativ kann das Datum und die Uhrzeit auch manuell festgelegt werden und zwischen der 12- und 24-Stunden-Anzeige gewechselt werden.

		Einstellungen	×
⊲ »	Lautstärke	< Datum und Uhrzeit	
Q	Automatisch Ein- und Ausschalten	Datum und Uhrzeit automatisch bestimmen Die vom Netzwerk bereitgestellte Zeit verwenden	
	Speichern	Zeitzone automatisch bestimmen Die vom Netzwerk bereitgestellte Zeitzone verwenden	
	Zeit und Sprache	Datum festlegen 20. Februar 2025	
÷		Uhrzeit festlegen 22:45	
භ	Werkseinstellungen	Zeitzone auswählen GMT+0 :00 Amsterdam	
i	Über Gerät	System mit 24Stunden	





10.9.2. Sprache und Eingabemethode

Hier kann die Sprache des Betriebssystems eingestellt werden, die Eingabemethode ausgewählt werden und die Einstellungen für die Tastatur vorgenommen werden.



(i) Über Gerät







10.10. Werkseinstellungen

Hier kann das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

WICHTIG! Beim Verwender dieser Funktion werden alle Benutzerdaten, Einstellungen und Apps vom Gerät entfernt und können nicht wiederherstellt.







10.11. Über das Gerät

Hier findet man alle relevanten Daten über das Gerät. Der Gerätename kann geändert werden und man erhält die Statusinformationen des Netzwerk wie IP- und Mac-Adressen.

Einstellungen					
दीं» Lautstärke	Gerätename	Android TV >			
Automatisch Ein- und Ausschalten	Statusinformationen	Netzwerkstatus und andere Informationen >			
🔂 Speicher	Android-Version	8.0.0			
🗮 Zeit und Sprache	Modell Firmware-Version	V811			
😳 Werkseinstellungen	V1.0.0.0(202001201631_r33	69)			
(i) Über Gerät					







11. Fernbedienung



1. Power (Standby-Taste): Drücken Sie diese Taste, um das Gerät zu starten oder in den Standby-Modus zu versetzen.

2. **Bild-Modus**: Drücken Sie auf die Bild-Modus-Taste, um zwischen folgenden Bild-Modi wechseln zu können: Standard, Weich, Hell oder Benutzerdefiniert.

3. Ton-Modus: Drücken Sie auf diese Taste, um zwischen folgenden Ton-Modi wechseln zu können: Standard, Sport und Benutzer.

4. **Display-Modus**: Drücken Sie auf diese Taste, um zwischen den Bildschirmgrößen wechseln zu können: 16:9, Pixel to Pixel und 4:3.

5. Stummschaltung: Drücken Sie auf die Stumm-Taste, um das Gerät stumm zu schalten. Das Stumm-Zeichen wird an der oberen linken Ecke des Bildschirmes angezeigt. Drücken Sie wiederum auf das Stumm-Zeichen, wird sodann die Stummschaltung aufgehoben. Das Stumm-Zeichen auf dem Bildschirm verschwindet wieder.
6. Eingabefeldfeld: Dient zur Zahlen und Buchstabeneingabe.

7. Homepage: Drücken Sie auf diese Schalttaste, um das Android-Float-Menü aufzurufen.
8. Signalquelle: Drücken Sie auf diese Taste/ Schalttaste, damit die Liste der Signalquelle eingeblendet wird. Drücken Sie auf den "Auf"- und "Ab-Pfeil", um die Eingangssignalquelle zu wechseln.

- 9. Menü: Drücken Sie auf diese Taste in allen Modi, um alle allgemeinen Einstellungsoptionen anzeigen zu lassen.
- 10. Richtungstaste: Drücken Sie auf die Pfeil- Taste (Hoch, Runter, Rechts, Links), um Anpassungen vorzunehmen oder um Menü-Optionen auszuwählen.
- 11. OK-Taste: Drücken Sie auf diese Taste, um eine Eingaben zu bestätigen.
- 12. Display: Drücken Sie auf diese Taste, um die aktuelle Signalquelle anzeigen zu lassen.
- 13. Exit: Drücken Sie auf diese Taste, um das aktuelle Menü zu verlassen.
- 14. Windows/Whiteboard-Funktionstaste.
- 15. Lautstärke: Drücken Sie auf die "Lautstärke" (+)/(-), um die Lautstärke anzupassen oder um die Stummschaltung abzuheben.

Eine Produktinformation der heinekingmedia GmbH | Hamburger Allee 2-4 | 30161 Hannover | Tel. +49 (0) 511 67 519 -0 info@heinekingmedia.de | www.heinekingmedia.de | © 2018 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Version 2.2

heinekingmedia



- 16. Drücken Sie auf diese Taste, um zwischen den Kanälen zu wechseln oder um die Seite nach oben oder unten zu scrollen.
- 17. Farb-Taste: Drücken Sie auf diese Taste, um Schnellfunktionen im Menü aufzurufen.
- 18. Drücken Sie auf diese Taste, um zum vorherigen Verzeichnis zu gelangen.
- 19. Drücken Sie auf diese Taste, um zum nächsten Verzeichnis zu gelangen.
- 20. Drücken Sie auf diese Taste, um Videoinhalte vor laufen zu lassen.
- 21. Drücken Sie auf diese Taste, um Videoinhalte zurück laufen zu lassen.
- 22. Drücken Sie auf diese Taste, um Inhalte pausieren oder starten zu lassen.
- 23. Drücken Sie auf diese Taste, um das Abspielen zu stoppen.
- 24. Kanal-Direkttaste: Drücken Sie auf diese Taste, um den entsprechenden Kanal mit nur einer Taste zu wechseln.
- 25. Bild-Zoom: Drücken Sie auf diese Taste, um an das Bild heran oder heraus zu zoomen.
- 26. ECO: Drücken Sie auf diesen Knopf, um die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirmes abzuschalten.
- 27. Lock: Drücken Sie auf diesen Knopf, um die Touchfunktion des Bildschirm zu deaktivieren/aktivieren.
- 28. Screenshot: Drücken Sie diese Taste, wenn Sie einen Screenshot des gesamten Bildschirms erstellen möchten.
- 29. Funktionstasten Bereich: Drücken Sie auf eine dieser Tasten, um die entsprechenden Funktionen unter den Signalquellen OPS oder HDMI zu aktivieren.
- 30. EPG (Freeze): Drücken Sie auf diese Taste, wird ein Standbild erzeugt. Verwenden Sie ein externes Gerät, können Sie an diesem weiter arbeiten ohne das dies auf dem Display angezeigt wird.

31. Verhalten im Schadensfall

Wenn Ihre Digitale Tafel aufgrund einer Beschädigung oder Fehlfunktion repariert werden muss, bitten wir Sie, eine E-Mail an heinekingmedia zu folgender Adresse zu senden: support@heinekingmedia.de.

Um Ihre Schadensmeldung bearbeiten zu können, benötigen wir einige Informationen, die Sie uns bitte vollständig zukommen lassen. Bitte beachten Sie, dass die Reparatur nur veranlasst werden kann, wenn die angeforderten Informationen vollständig sind.

- Modellnummer des Displays
- Seriennummer des Displays

Sie können die Gerätedaten von einem Aufkleber auf der Vorderseite des Displays ablesen.



heinekingmedia



- Montageort (Adresse, Gebäudeteil)
- Montagehöhe
- Genaue Fehlerbeschreibung
- Idealerweise Fotos, die den Defekt zeigen
- Wie ist es zu der Beschädigung gekommen?
- Ansprechpartner mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer

Unsere Supportmitarbeiter werden sich dann umgehend um die Einleitung der Reparatur des Gerätes kümmern und Sie über die weiteren Schritte informieren.

32. Hilfe und Support

(Gilt nur für Schul- Kunden)

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, steht Ihnen das Support Team gerne am Telefon unter +49 (0) 511 67519-354 und per Mail an support@heinekingmedia.de zur Verfügung.

